中静圧ダクト形据付説明書

PJR012D007

本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載してあります。
電気工事の方法は、裏面をご覧ください。
室外ユニットの据付方法及び冷媒配管工事方法は、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

リモコンは別売です。



据付時この面が下になります。

安全上の注意

●据え付け工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、 ⚠警告 、 ⚠注意 に区分していますが、誤った据え付けをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に ⚠警告 の欄にまとめて記載しています。しかし、 ⚠注意 の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●据え付け工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。

⚠ 警 告

●据え付けは、お買上げの販売店又は専門業者に依頼してください。ご自分で据え付け工事をされ不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
●据え付け工事はこの据え付け説明書に従って確実に行ってください。据え付けに不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
●冷媒ガスが漏れた時、室内の冷媒濃度が限界濃度を超える恐れのある場合は、対策が必要です。限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故につながる恐れがあります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、ユニットの落下により、ケガの原因になります。
●台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行ってください。据え付け工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になることがあります。
●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
●配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
●配線は、浮き上がらないように整形し、リッド・サービスパネルを確実に取り付けてください。取り付けが不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
●エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒以外の空気等を混入させないでください。空気等が混入すると、冷凍サイクル内が異常に高圧になり破裂、ケガの原因になります。
●設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品を御使用ください。当社指定品を使用しない場合は、水漏れや感電、火災、冷媒漏れの原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。
冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設備工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

⚠ 注 意

●アースを行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は感電の原因になることがあります。
●設置場所によっては漏電ブレーカーの取り付けが必要です。
漏電ブレーカーが取付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。
●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。
万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●ドレン配管は、据付説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。

お願い

○下記に示すような場所での据付、使用は避けてください。
●油の飛沫や蒸気の多い所（例：調理場、機械工場）
熱交換器の性能低下・腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。
●腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある場所。熱交換器の腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。又、可燃性ガスは発火の原因になることがあります。
●病院などの電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近く。ノイズ発生によるコントローラの誤動作の原因となります。
●潮風が当たる所。（海浜地区）外板、熱交換器の腐食の原因となります。

⚠ 注意

○下記に据付け上の注意事項を示しますので必ずお守りください。
●直射日光の当たる所にリモコンを設置しないでください。リモコンの故障や変形の原因になることがあります。
●アースを取ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は誤作動や感電の原因になることがあります。
●漏電ブレーカの取り付けが必要です。漏電ブレーカが取り付けられていないと感電や火災の原因となることがあります。
●エアコンの重量に十分耐えられる場所に確実に設置してください。据付けに不備があるとユニットの落下によるケガや振動及び運転音増大の原因になります。
●冷媒ガスが漏れた時、室内の冷媒濃度が限界濃度（0.3kg/m³）を越える恐れのある場合は、窒息防止のために隣室との間の開口部やガス漏れ検知警報と連動する機械換気装置等の取付けが必要となりますので、お買上げの販売店にご相談ください。

〈お願い事項〉
○取扱説明書を見ながら、お客様に実際に操作していただき、正しい運転のしかた（特にエアフィルタの清掃、運転操作のしかた、温度調節の方法）をご説明ください。
○長時間使用しない時は、電源スイッチを切るようにお客様にご説明ください。
電源スイッチを入れたままにしておきますと、クランクケースヒータ等に通電されエアコンを使用しなくても電力を消費することになります。

据付のまえに

○据付はこの据付説明書に従って正しく行なってください。
○工事計画にあっておりますか。

機種・電源仕様
確認してください
配管・配線・小物部品

付属品

①ドレン関係

1	パイプカバー		2個	ドレンソケット用
2	ドレンホース		1個	
3	ホースクランプ		1個	ドレンホース用

②フレアナット部断熱用

1	パイプカバー		1個	ガス側用
2	パイプカバー		1個	液側用
3	バンド		4個	

③ダクト関係

					標準機シリーズ	インバータシリーズ
1	タッピンネジ		8個	吸込側ダクトフランジ用	50	—
			10個	〃	63, 80	50, 63
			14個	〃	112～160	80～160

付属品収納場所



付属品は吸込側のこの中に入っています。

工事完了後、これだけは再チェック願います。

チェック項目	不良だと	チェック欄
室内外のユニットの取り付けはしっかりしていますか。	落下・振動・騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない・暖まらない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレンはスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体に表示の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
電線の太さは仕様どおりですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない・暖まらない	

据付場所の選定

お願い

1．据付場所は下記条件に合う場所をお客様の承諾を得て選んでください。
- ●冷風または温風が十分行きわたる所。
  据付高さが3mを越えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をお勧めください。
- ●室外への配管、配線のしやすい所。
- ●ドレン排水が完全にできる所。ドレン勾配のとれる所。
- ●吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤動作しない所。ショートサーキットしない所。
- ●周囲の露点温度が28℃以下、相対湿度80%以下の所。
  （高湿度の所に据付ける場合は本体の断熱等露付に対する配慮をしてください。）

2．据付けようとする場所がユニットの重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して据付作業を行ってください。

補助電気ヒータ（別売品）を組込む場合の規制（東京消防庁見解）
① 原則として天井裏部分のユニット開口部を設けることは禁止。
② 外気導入する場合は、金属ダクトにより直接屋外から取れること。
（ダクトを接続せず、天井裏をダクトとすることは不可。）
この場合、防火ダンパは不要。
③「火を使用する設備等の技術水準」の第３温風暖房機の４項ウの設置要領が適用され、本体は可燃性の部分から周囲60cm、上方1m以上の距離を保つこと。

〈重要〉 補助ヒータを組込むときは、パッケージエアコンを取付ける前に「火を使用する設備等の設置届」を作成し、所轄の消防署等に届出を行ない、審査又は、検査を受けること。



機種		A
標準機シリーズ	インバータシリーズ	
50	—	1100
63, 80	50, 63	1300
112～160	80～160	1720

吊り込み

○吊りボトルの長さは下記寸法を厳守ください。



A	冷媒ガス側配管			
B	冷媒液側配管			
C	ドレン配管接続口			
D	電源取入口			
F	ＯＡ取入口			
G	排気ダクト接続口			
機種	標準機シリーズ	50	63, 80	112～160
	インバータシリーズ	—	50, 63	80～160
A		786	986	1406

⚠ 警 告

- ●据え付けは重量に十分耐える所に確実に行ってください。
- ●強度不足や取り付けが不完全な場合は、ユニットの落下によりケガの原因になります。

水平度の調整

お願い

○水準器を使用するか、下記の要領で水平度の調整を行ってください。



○水平度がでていないとフロートスイッチの誤作動あるいは不作動の原因となります。

冷媒配管

フレアナット締付トルク	
φ 6.35：	14～ 18(N・m)，(1.4～1.8kg・m)
φ 9.52：	34～ 42(N・m)，(3.4～4.2kg・m)
φ 12.7 ：	49～ 61(N・m)，(4.9～6.1kg・m)
φ 15.88：	68～ 82(N・m)，(6.8～8.2kg・m)
φ 19.05：	100～120(N・m)，(10～12kg・m)

ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。

※液側配管は断熱しないと結露し水もれします。
- ●ユニットの配管端部のフレアナットは必ず2丁スパナで取り外し配管接続は2丁スパナでしっかりと締め付けてください。
- ●フレアナット接続時は、フレア背面部に冷凍機油を塗り、最初は3回～4回手回しでねじ込んでください。
- ●配管は下記材質のものをご使用ください。なお別売配管セットを使用されると便利です。
  （材質）リン脱酸銅継目無銅管（C1220T、JIS H3300）
- ●室内機のフレア接続部は、ガス漏れチェック後、付属の継手用断熱材をかぶせ、両端を付属のバンドでしっかりと締め付けてください。



ダクト工事





お願い

① エアコン本体には、エアフィルタが付属されていません。掃除の容易な吸込グリルに組込んでください。
② 吹出ダクト
- ●φ200円形ダクトにより、下表に示すスポット数で使用してください。

機種				
標準機シリーズ		50	63, 80	112～160
インバータシリーズ		—	50, 63	80～160
スポット数		2	3又は2	4又は3

- ●各スポット間のダクトの長さの差は、2対1以内としてください。
- ●ダクトは、最短長さとなる様施工してください。
- ●曲りは極力少なくしてください。
  （曲げRは極力大きくしてください。）

- ●本体・吹出口のダクトフランジとの接続は、バンドを締め固定してください。さらに固定部分に断熱材を貼り結露防止を行ってください。
- ●露付防止・吸音のため、吸音断熱付フレキシブルダクトの使用を推奨いたします。
  （別売品1m、2m、4mがあります。）
- ●天井張付前にダクト工事を実施してください。

③ 吸込ダクトの保温は、必ず施工し、ダクトへの結露を防止してください。
④ 専用吹出ダクトは室内全般に空気が流れるような所に据付けてください。

- ●ダクト接続は、φ200円形ダクト専用です。
- ●専用吹出口の取付及びダクトとの接続は天井貼付前に行ってください。
- ●ダクト固定バンド部を断熱し結露防止を行ってください。

⑤ 天井面に点検口を必ず設けてください。
電装品、モータ等のサービスのため必要です。

ご案内

4スポットを3スポット、3スポットを2スポットに改修する場合は、専用塞ぎ板を別売品として用意しています。

（注：2スポットから1スポットへの改修は、行わないでください。）

ダクト施行の悪い例



① 吸込側ダクトを使用せず、天井内を吸込ダクトにすると換気扇の能力や外気ガラリに吹きつける風の強さ、天候（雨の日など）等により天井内が高湿度となります。
（イ）ユニットの外板に結露し天井に滴下するおそれがあります。
コンクリート建築などで新築の場合も天井内ダクトにしなくても湿度が高くなることがあります。この場合はユニット全体をグラスウール（25mm）で保温してください。
（金あみなどでグラスウールをおさえてください。）
（ロ）ユニットの運転限界（例：外気35℃DBのとき吸込空気温度24℃WB）をこえる場合も考えられ、圧縮機のオーバーロードなどのトラブルの原因となります。
（ハ）換気扇の能力、外気ガラリに吹付ける風の強さによってユニットの送風量が多くなり使用制限をこえてしまうため熱交換器のドレンがドレンパンに流れず、外部に流れだすこともあり、（天井にドレンが滴下する）水漏れの原因となります。

給・排気ダクトの接続

① 新鮮空気取入
〈給気のみの場合〉
○側面新鮮空気取入口を使用するか、吸込ダクト途中に取入れてください。

② 排 気
○側面排気口を使用してください。
（必ず給気を併用してください。）

③ ダクト接続
○別売品の給排気用ダクトフランジ（φ125丸形ダクト接続用）を利用し、φ125丸形ダクトを接続してください。
（バンド締め）。
○ダクトは、結露防止のため、保温してください。



ドレン配管



▶ドレンヘッドを高くした時の注意事項を以下に示します。



その他工事要領は通常のドレン配管工事と同一とします。

お願い

- ●付属のドレンホースとＶＰ25用継手の接着はユニット吊下げ前に実施してください。
- ●ドレンホースは、ユニットあるいは、ドレン配管の据付時の微少なずれを吸収するためのものです。故意に曲げたり、引っぱって使用された場合、破損し、水モレに至る場合があります。



- ●ドレン管は市販の硬質塩ビパイプ一般管VP-25を使用してください。
- ●付属のドレンホース（軟質塩ビ端）をユニットのドレンソケットの段差部まで装着し、付属のクランプで確実に締付けてください。

〈接着剤使用不可〉

- ●ドレンホース（硬質塩ビ端）に、VP-25用継手（現地手配）を接着・接続し、この継手にVP-25（現地手配）を接着・接続してください。
- ●接着剤は付属ドレンホース内部に流れ込まないようにしてください。乾燥後、フレキ部に力が加わった場合フレキ部が破損する恐れがあります。
- ●ドレン配管は下り勾配(1／50～1／100)とし途中山越えやトラップを作らないようにしてください。
- ●ドレン配管を接続する場合にユニット側の配管に力を加えないように注意して行いできる限りユニット近傍で配管を固定してください。
- ●エア抜きは絶対に設けないでください。
- ●ユニットから出たドレン配管を下がり勾配としないでください。エアーが溜りユニット停止時の音の発生原因となります。
- ●複数台のドレン配管の場合左図のように、本体ドレン出口より約100mm下に集合配管がくるようにしてください。また集合管はVP－30以上を使用してください。
- ●結露が発生し、水洩れをおこす可能性がありますので、下記２箇所は確実に断熱してください。
  ・ドレンソケット部
  パイプカバー（小：付属品）をドレンソケット部に装着したあと、パイプカバー（大：付属品）にてパイプカバー（小）、クランプおよびドレンホースの一部を覆い、テープによりすきまのないように巻いてください。
  ・室内にある硬質塩ビパイプ
- ●ドレン配管の出口高さは、天井面より60cmまで高くすることが出来ますので、天井内に障害物等がある場合にエルボ等を用いて施工してください。この場合、立ち上げるまでの距離が長いと、運転停止時におけるドレン逆流量が多くなりオーバーフローの恐れがありますので、左図の寸法内で処理願います。
- ●ドレン配管の出口は臭気の発生する恐れのない場所に施工してください。
- ●ドレン配管はイオウ系ガスの発生する下水溝に直接入れないでください。

排水テスト

- ●試運転時に排水が確実に行われていることと、接続部からの水洩れのないことを確認してください。
- ●暖房時の据付の際にも必ず実施してください。
- ●新築の場合には天井を張る前に実施してください。



注水ホースを20mm～30mm位差し込んで注水してください。
（注水ホースは必ず下向きに差し込んでください。）

1．本体吹出部より給水ポンプなどを使用して約1000.c.c.ほど注水してください。
2．ドレン排水しているか排出口部でご確認ください。
※ドレン排水用電動機の回転音を確認しながら排水するかどうかをテストしてください。
3．下部ドレンプラグを外して水抜きを行ってください。水抜き確認後はドレンプラグを元通りにはめ込んでください。

ドレンポンプ強制運転方法

- ●室内機基板上の応急運転コネクタCnX（白色）をはずし、応急運転とし、電源ONによりドレンポンプ連続運転。
- ●排水テスト後は、必ずコネクタを元に状態に戻してください。

（電気工事が終了していない場合は排水管つなぎ込み部に凸形継手を接続し注水口を設けて配管系統のもれ及び排水状況の確認をしてください。）

下部ドレン配管工事要領

〔配管接続〕

ドレン配管に下り勾配(1/50～1/100)が可能な場合右図要領にて下部ドレン配管接続が可能です。



〈ドレンモータ用のコネクタの取りはずし〉

下図に示すようにドレンモータ用コネクタCNRを取りはずしてください。

（注：コネクタを接続したままで使用すると、上部ドレン配管接続口よりドレン水が排出され水洩れとなります。）



電気配線工事

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規定に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

Ⓐ 電源・室内外接続線

お願い
室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。

シングル機の結線

①電源の取り方は下表の接続パターンから選定し、行ってください。室内電源取り及び室内外別電源取りはできません。(ヒータ用電源は除く。)
※例外的な接続方法の場合は所轄の電力会社にご相談の上指示に従ってください。
②室内外接続線及びリモコン線は極性がありますので、必ず同一端子台番号間を接続してください。

	ヒータレス	ヒータ後付時	
		標準的な接続方法	※ 例外的な接続方法
3相機			

開閉器・配線仕様

〈シングル機：ヒータレス〉

注 (1) 配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。
Ⓚの記載なき欄の配線こう長は50mです。
(2) 室内外接続線 Ⓚ は総長70mまでとしてください。

	室外形式		漏電しゃ断器 (A) Ⓓ	開閉器 (A) Ⓐ	配線太さφmm又はmm² (配線こう長) 注 (1) Ⓖ	Ⓚ 注(2)	アース線 太さ φmm又はmm²	ねじ
ヒータレス	3相	50	15A 30mA, 0.1秒以下	30	φ1.6 (20)	φ1.6	φ1.6	M5
		63	20A 30mA, 0.1秒以下	30	φ2.0 (25)	φ1.6	φ1.6	M5
		80	30A 30mA, 0.1秒以下	30	5.5 (31)	φ1.6	φ1.6	M5
		112		30	5.5 (25)	φ1.6	φ1.6	M5
		140	40A 30mA, 0.1秒以下	50	5.5 (21)	φ1.6	φ2.0	M5
		160		50	5.5 (20)	φ1.6	φ2.0	M5

	室外形式		漏電しゃ断器 (A) Ⓓ	開閉器 (A) Ⓐ	配線太さφmm又はmm² (配線こう長) 注 (1) Ⓖ	Ⓚ 注(2)	アース線 太さ φmm又はmm²	ねじ
インバータ・ヒータレス	3相	50	30A 30mA, 0.1秒以下	30	φ2.0 (22)	φ1.6	φ1.6	M5
		63		30	φ2.0 (19)	φ1.6	φ1.6	M5
		80		30	5.5 (30)	φ1.6	φ1.6	M5
		112	40A 30mA, 0.1秒以下	50	5.5 (21)	φ1.6	φ1.6	M5
		140		50	5.5 (21)	φ1.6	φ2.0	M5
		160		50	5.5 (21)	φ1.6 (49)	φ2.0	M5

〈シングル機：ヒータ後付時〉

注 (3) Ⓐ Ⓓ Ⓖ Ⓚ の仕様については上表のヒータレスと同一です。
(4) 配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。
Ⓙの記載なき欄の配線こう長は50mです。
(5) 室内外接続線 Ⓚ とヒータ用電源線 Ⓙ は必ず別ケーブルとしてください。

(50／60Hz)

	室外形式		漏電しゃ断器 (A) Ⓔ	Ⓕ	開閉器 (A) Ⓑ	Ⓒ	配線太さφmm又はmm² (配線こう長) 注 (4) Ⓗ	Ⓙ 注(5)	アース線 太さ φmm又はmm²	ねじ
ヒータ後付時	3相	50	20A 30mA, 0.1秒以下	15A 30mA, 0.1秒以下	30	30	φ2.0 (30／36)	φ1.6 (41／41)	φ1.6	M5
		63			30	30	φ2.0 (17／18)	φ1.6 (35／35)	φ1.6	M5
		80	30A 30mA, 0.1秒以下		30	30	5.5 (23／23)	φ1.6 (34／34)	φ2.0	M5
		112	30A／40A 30mA, 0.1秒以下		30／50	30	5.5 (19／19)	φ1.6 (24／24)	φ1.6／φ2.0	M5
		140	40A 30mA, 0.1秒以下		50	30	8 (26／26)	φ1.6 (21／21)	φ2.0	M5
		160	50A 100mA, 0.1秒以下		50	30	8／14 (23／40)	φ1.6 (21／21)	φ2.0	M5

	室外形式		漏電しゃ断器 (A) Ⓔ	Ⓕ	開閉器 (A) Ⓑ	Ⓒ	配線太さφmm又はmm² (配線こう長) 注 (4) Ⓗ	Ⓙ 注(5)	アース線 太さ φmm又はmm²	ねじ
インバータ・ヒータ後付時	3相	50	30A 30mA, 0.1秒以下	15A 30mA, 0.1秒以下	30	30	φ2.0 (22)	φ1.6 (34)	φ1.6	M5
		63			30	30	5.5 (29)	φ1.6 (34)	φ1.6	M5
		80			30	30	5.5 (23)	φ1.6 (24)	φ1.6	M5
		112	40A 30mA, 0.1秒以下		30	30	5.5 (20)	φ1.6 (21)	φ1.6	M5
		140			50	30	8 (26)	φ1.6 (21)	φ2.0	M5
		160	50A 100mA, 0.1秒以下		50	30	8 (25)	φ1.6 (21)	φ2.0	M5

Ⓑ リモコン

リモコンは別売です。

リモコンの据付

お願い 次の位置は避けてください。

1）直射日光の当る場所
2）発熱器具の近く
3）湿気の多い所・水の掛る所
4）取付面に凸凹がある所

取付要領

露出取付

①リモコンケースをはずしてください。
●側面上方の上ケース（白）と下ケース（茶）に爪を掛け溝を広げはずします。



②リモコンコードの取出し方向は、下図のように上方向のみ可能です。



（コード取出し方向）

●リモコン下ケース側の上方薄肉部をニッパー・ナイフ等で切り取った後、ヤスリ等でバリを取ってください。

③リモコン下ケースを付属の木ネジ2本で壁に取付けます。



④リモコンコードを端子台に接続してください。室内ユニットとリモコンの端子番号を合わせて接続してください。端子台には極性があるので間違えると運転できません。
端子：Ⓧ赤線、Ⓨ白線、Ⓩ黒線
⑤室内機の機種に応じて機能の設定をしてください。
機能の設定 の項をご覧ください。
⑥上ケースを元通り、下ケースにはめ込みます。
⑦リモコンコードをコードクランプを使用して壁等に固定します。

リモコンコードを延長する場合の注意 ▶ 最大総延長600m

コードは必ずシールド線を使用してください。
●全形式：0.3mm²×3心〔MVVS3C（京阪電線）〕
注（1）延長距離が100mを越える場合は下記のサイズに変更してください。
100～200m以内……0.5mm²×3心
300m以内……0.75mm²×3心
400m以内……1.25mm²×3心
600m以内……2.0mm²×3心
●シールド線は必ず片側のみをアースしてください。



埋込取付

①JISボックスとリモコンコード（延長の場合はシールド線を必ず使用）をあらかじめ埋込んでおきます。



〔使用可能JISボックス〕
● JIS C 8336 1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックス

②リモコンの上ケースを外してください。
③下ケースをM4ねじ2本（頭φ8以下：客先手配品）でJISボックスに取付けてください。
④リモコンコードをリモコンに接続します。
注） 露出取付け の項をご覧ください。
⑤室内機の機種に応じて機能スイッチの設定をしてください。
機能の設定 をご覧ください。
⑥上ケースを元通り下ケースにはめ込み取付完了です。



Ⓒ 機能の設定



■ 囲み工場出荷時の設定

切換スイッチの設定（基板側面）

スイッチ	設定	機能の内容
機種切換	冷	冷房専用機に使用する時
SW1	■ヒ	ヒートポンプ機対応
リモコンセンサ	有	リモコンセンサを使用する時
SW2	■無	無効（室内機センサー有効）
停電補償	有	停電補償機能有効にする時
SW3	■無	無効（停電時は初期設定）
リモコン	子	子リモコン（親子リモコン制御）
SW4	■親	親リモコン

ジャンパ線の設定

風量切換 ジャンパ J2	開放	風量２速の機種　急⇔弱
	■短絡	風量３速の機種　急⇔強⇔弱
吸込温度表示 ジャンパ J1	開放	温度表示を消したい時
	■短絡	吸込温度表示をする時
スイング表示 ジャンパ J4	開放	ルーバー位置表示をしない
	■短絡	ルーバー位置表示をします
タイマ機能 ジャンパ J3	開放	タイマーを無効にする時
	■短絡	タイマー機能を選択できます

（オートスイング無しのリモコンは、J4はありません）

Ⓓ 複数リモコン使用時の親子設定

室内ユニット1台（又は1グループ）に対して最大2個までのリモコンを接続できます。

①子リモコンのリモコン連絡線（3心）は室内ユニットから取る方法と親リモコンからの渡り配線による方法があります。

②子リモコンの切換スイッチSW4を子に設定してください。
工場出荷時は親設定です。

（注）リモコンセンサ有効設定は親リモコンのみ可能です。
親リモコンを室温検知させる位置に取付けてください。



Ⓔ 1リモコンによる複数台室内ユニット制御

室内ユニット最大16台まで接続可能です。

①各室内ユニット間を3心のリモコン線にて渡り配線してください。
延長リモコン線については、前記の項〔リモコンコードを延長する場合の注意〕をご覧ください。

②室内基板上のロータリースイッチSW1により、リモコン通信アドレスを重複しないよう「O」～「F」に設定してください。



③電源投入後、リモコンの「エアコンNo／点検」スイッチを押し、接続されている室内機アドレスがリモコンに表示されることを必ず確認してください。

送風装置タップ切換

出荷時送風機は、標準タップ接続となっております。
高性能フィルタ等のオプション取付により、静圧を上げる時は、下記要領にてコントロールボックス横のコネクターを差し替えてください。



Ⓕ 冷房試運転操作

リモコンを次の手順で操作してください。

①「運転」ボタンを押して、運転する。

②「モード」スイッチにより冷房を選択する。

③「▽」スイッチと「セット」スイッチを同時に押す。
設定温度が5℃になり、室温表示部が、室内熱交温度情報に変わります。

表 示	室内熱交温度
n3	24℃以上
n2	16～24℃
n1	8～16℃
n0	8℃以下

●試運転時、正常に動作しない場合は、室内・外ユニットに貼付の結線銘板の点検表示を参照し、点検してください。